

# 破碎機詰り・絡まり除去 手順

必ず：守る(手抜きダメ)

※決められた人だけ作業

噛んだ・詰まった

①エンジストップ

②カッター部カバー開ける

③バケット部に角材入れる

④ストッパー棒の穴合せ

角材で調整

受け穴詰まり掃除

⑤ストッパー棒を噛ませる

⑥突き棒で除去

⑦ストッパー棒を抜く

⑧角材を抜く

⑨カバー戻す

運転再開

③バケット部に角材入る



④ストッパー棒の穴合せ



※ ⑤ストッパー棒を噛ませる

ストッパー  
掛かった状態

角材



備える道具類：一式



重要：詰まらせないために

・大量に入れない・つる入れない・少し・少しだよ



消火器

作業中

この車両の高さは  
2 m

この車両の高さは  
2 m

